

# CARDMAN



**Cardman** är en universell kortläsare för att kunna läsa och verifiera kodningen på magnetkort enl. ISO 7811/2 på ett spår, antingen spår 1, 2 eller 3. **Cardman** är portabel och batteridrivnen. Resultatet av läsningen presenteras på en 4 x 20-teckens LCD-display. Läsningen kan visa antingen lästa tecken eller bitmod för varje tecken, där samtidigt pariteten kontrolleras. Vid paritetsfel indikerar **Cardman** i displayen med en pil på aktuella bitar. Samtidigt utföres kontroll av checksumman.

## TEKNISKA DATA

### Mått (mm)

Bredd	:195
Djup	:100
Höjd	:45
Vikt: (inkl.batt.)	:470 g

### Optioner

läsare för två alt. tre spår  
RS232 interface inkl. programvara  
64kb minne  
läspenna för streckkod. (CODABAR, CODE39, UPC, EAN,  
INT.2/5, CODE2/5, MSI, CODE93, CODE128,)

### Elektriska data

Batteri	:6V (4 st MN1500)
Strömförbrukning	:<30mA

## SBMEDIC Electronics

Schultzvägen 39  
170 63 Solna, Sverige  
tel: 08-356827, fax: 08-356874  
e-mail: [info@sbmedic.se](mailto:info@sbmedic.se)  
[www.sbmedic.se](http://www.sbmedic.se)