

Mini CARDMAN



Mini **CARDMAN** är en batteridrivnen magnetkortsläsare för insamling av kortdata. *Mini* **CARDMAN** kan utrustas med kortläsare för ett alt. två magnetspår. Kortdata lagras i *Mini* **CARDMAN** tillsammans med år, datum samt tid. *Mini* **CARDMAN** kan konfigureras från ett Windows-baserat program för att acceptera upp till 8 olika kortprefix med variabel serienummerlängd. Tömning av data sker från samma program via serieporten. Data kan sedan lagras i text- eller Accessdata -format.

TEKNISKA DATA

Mått	
Bredd	:146 mm
Djup	:92 mm
Höjd	:33 mm
Vikt	:300g
Minne	
Lagringskapacitet	:128kB
Klocka	
Y2K kompatibel	
Noggrannhet	:±1 min/mån
Kommunikation	
RS-232	38.400 kbit
Elektriska data	
Batteri	:9V (MN1604/6LR61)
Strömförbrukning	:<10mA

SBMEDIC Electronics

Schultzvägen 39
170 63 Solna, Sverige
tel: 08-356827, fax: 08-356874
e-mail: info@sbmedic.se
www.sbmedic.se